# **MODE D'EMPLOI**

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL	PAGE 32
CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	PAGE 32
PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES	PAGE 34
DESCRIPTION DE L'APPAREIL	PAGE 35
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR	PAGE 36
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR	PAGE 38
COMMENT CONSERVER ET DÉCONGELER DES ALIMENTS	PAGE 40
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	PAGE 42
PRÉCAUTIONS EN CAS D'ABSENCE OU DE DÉMÉNAGEMENT	PAGE 42
DIAGNOSTIC RAPIDE / ASSISTANCE	PAGE 43
SERVICE APRÈS-VENTE	PAGE 44

## AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

 L'appareil que vous venez d'acheter est un combiné réfrigérateur et congélateur. Il est exclusivement réservé à un usage ménager

Pour utiliser au mieux votre appareil, nous vous invitons à lire attentivement les instructions relatives à son utilisation, dans lesquelles vous trouverez la description de votre appareil et des conseils utiles sur la conservation des aliments.

Conservez ce livret pour toute consultation ultérieure.

- 1. Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il n'est pas endommagé et que les portes ferment parfaitement. Tout dommage éventuel devra être signalé au revendeur dans un délai de 24 heures.
- Nous conseillons d'attendre au moins deux heures avant de mettre l'appareil en service, pour permettre au circuit de réfrigération d'être performant.
- 3. Assurez-vous que l'installation et le branchement électrique ont été réalisés par un technicien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et aux normes locales en viqueur en matière de sécurité
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil avant de l'utiliser.

# CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

### 1. Emballage

L'emballage est 100% recyclable et porte le symbole du recyclage. Pour la mise au rebut, suivez les réglementations locales en vigueur. Les matériaux d'emballage (sachets en plastique, éléments en polystyrène, etc.) doivent être tenus hors de portée des enfants, car ils constituent une source potentielle de danger.

#### 2. Mise au rebut

Cet appareil a été fabriqué avec des matériaux recyclables.

Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE).

En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.

Le symbole présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.

Au moment de la mise au rebut, rendez l'appareil inutilisable en sectionnant le câble d'alimentation et en démontant les portes et les grilles, de façon à ce que les enfants ne puissent accéder facilement à l'intérieur de celui-ci. Pour la mise au rebut, respectez les normes locales en vigueur et remettez l'appareil à un centre de collecte spécialisé. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance, ne fut-ce que quelques jours, car il représente une source de danger pour les enfants. Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.

#### Information:

Cet appareil ne contient pas de CFC (le circuit de refroidissement contient du R134a) ni de HFC (le circuit de refroidissement contient du R600a).

Pour les appareils avec Isobutane (R600a) : l'isobutane est un gaz naturel qui est sans danger pour l'environnement, mais il est inflammable. Il est donc indispensable de vous assurer que les tuyaux du circuit de réfrigération sont en parfait état.

#### STOCKAGE DES DENRÉES DANS LES RÉFRIGÉRATEURS ET RÈGLES D'HYGIÈNE ALIMENTAIRE

La consommation croissante de plats préparés et d'autres aliments fragiles, sensibles en particulier au non-respect de la chaîne du froid 1), rend nécessaire une meilleure maîtrise de la température de transport et de stockage de ces produits.

À la maison, le bon usage du réfrigérateur et le respect de règles d'hygiène rigoureuses contribueront de façon significative et efficace à l'amélioration de la conservation des aliments.

#### MAÎTRISE DE LA TEMPÉRATURE

- Stockez les aliments les plus sensibles dans la zone la plus froide de l'appareil, conformément aux indications figurant dans cette notice.
- Attendez le complet refroidissement des préparations avant de les stocker (exemple : soupe).
- Limitez le nombre d'ouvertures de la porte et, en tout état de cause, ne pas la laisser ouverte trop longtemps pour éviter une remontée en température du réfrigérateur.
- Positionnez la commande de réglage du thermostat de façon à obtenir une température plus basse. Ce réglage doit se faire progressivement afin de ne pas provoquer le gel des denrées.
- La mesure de la température d'une zone, clayette par exemple, peut se faire au moyen d'un thermomètre placé, dès le départ, dans un récipient rempli d'eau (verre). Pour être fidèle et représentative de ce qui se passe à l'intérieur de l'appareil, la lecture de la température doit être faite après quelques heures de stabilisation de l'ensemble, par exemple le matin à la première ouverture de la porte.

#### RESPECT DES RÈGLES D'HYGIÈNE ALIMENTAIRE

- Retirez les emballages du commerce avant de placer les aliments dans le réfrigérateur (exemple : emballages des packs de yaourts).
- Emballez systématiquement la nourriture pour éviter que les denrées ne se contaminent mutuellement.
- Disposez les aliments de telle sorte que l'air puisse circuler librement tout autour.
- Consultez la notice d'utilisation de l'appareil en toutes circonstances et en particulier pour les conseils d'entretien.
- Nettoyez fréquemment l'intérieur du réfrigérateur en utilisant un produit d'entretien doux, sans effet oxydant sur les parties métalliques, puis rincer avec de l'eau additionnée de jus de citron, de vinaigre blanc ou avec tout produit désinfectant adapté au réfrigérateur.
- Se laver les mains avant de toucher les aliments, et plusieurs fois pendant la préparation du repas si celle-ci implique des manipulations successives de produits différents, et après, bien sûr, au moment de passer à table comme les règles d'hygiène l'imposent.

 Ne pas réutiliser des ustensiles ayant déjà servi (par exemple cuillère en bois, planche à découper sans les avoir bien nettoyés au préalable).

\*\*

1) Chaîne du froid: maintien sans rupture de la température requise d'un produit, depuis sa préparation et son conditionnement jusqu'à son utilisation par le consommateur.

#### Déclaration de conformité

 Cet appareil est destiné à être mis en contact avec des denrées alimentaires et est conforme aux Directives Européennes 89/109/CEE, 90/128/CEE, 02/72/CEE.



- Cet appareil a été conçu, construit et mis sur le marché conformément aux :
- objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 73/23/CEE ;
- conditions requises en matière de protection de la Directive "CEM" 89/336/CEE, modifiée par la Directive 93/68/CEE ;
- La sécurité électrique de l'appareil est garantie uniquement si celui-ci est correctement branché à une installation de mise à la terre performante et réglementaire.



# PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

- N'utilisez le compartiment réfrigérateur que pour la conservation d'aliments frais et le compartiment congélateur que pour la conservation d'aliments surgelés, la congélation d'aliments frais et la production de glaçons.
- Après l'installation, vérifiez que l'appareil n'est pas posé sur le câble d'alimentation.
- N'introduisez pas de récipients en verre contenant des liquides dans le congélateur, car ils pourraient exploser.
- Ne mangez pas les glaçons ou les glaces immédiatement après les avoir sortis du congélateur, car ils pourraient provoquer des brûlures dues au froid.
- Débranchez toujours le câble ou coupez le courant avant d'intervenir sur l'appareil pour son entretien ou son nettoyage.
- Évitez d'installer l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence, de liquides ou de gaz inflammables à proximité de l'appareil ou de tout autre appareil ménager. Les émanations peuvent provoquer un risque d'incendie ou d'explosion.
- Laissez un espace de 1 cm de part et d'autre de l'appareil et au-dessus de celui-ci, afin d'assurer une ventilation correcte.
- Veillez à ne jamais couvrir les bouches d'aération présentes sur l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
- Tous les appareils équipés de systèmes de production de glace et de distributeurs d'eau doivent être connectés à un réseau hydrique qui distribue exclusivement de l'eau potable (la pression du réseau hydrique doit être comprise entre 1,7 et 8,1 bar (25 et 117 PSI)). Les systèmes de production de glace et/ou d'eau qui ne sont pas directement connectés à un réseau d'alimentation hydrique doivent être remplis exclusivement avec de l'eau potable.
- Installez l'appareil et mettez-le de niveau sur un sol qui en supportera le poids et dans une pièce adaptée à sa taille et à son utilisation.

 Installez l'appareil dans une pièce sèche et correctement ventilée. L'appareil est réglé pour fonctionner de façon optimale à une température ambiante comprise dans les intervalles suivants, sur base de la classe climatique d'appartenance indiquée sur la plaque signalétique: l'appareil risque ne de pas fonctionner correctement s'il reste pendant une longue période à une température supérieure ou inférieure à l'intervalle prévu.


Classe Climatique	T. Amb. (°C)	T. Amb. (°F)
SN	De 10 à 32	De 50 à 90
N	De 16 à 32	De 61 à 90
ST	De 18 à 38	De 64 à 100
Т	De 18 à 43	De 64 à 110

- Si vous devez déplacer l'appareil, veillez à ne pas abîmer le recouvrement de sol (parquet. par ex).
- Pour accélérer le processus de dégivrage, n'utilisez jamais de moyens mécaniques autres que ceux préconisés par le fabricant.
- Évitez d'endommager le circuit du fluide réfrigérant.
- N'utilisez jamais d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments congelés autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé par des enfants en bas âge ou des personnes handicapées sans surveillance.
- Pour éviter tout risque d'étouffement et d'emprisonnement, interdisez aux enfants de jouer ou de se cacher à l'intérieur de l'appareil.
- Le câble doit être remplacé exclusivement par un technicien agréé.
- N'utilisez pas d'adaptateurs, de rallonges ni de prises multiples.
- Il doit être possible de déconnecter l'alimentation électrique en enlevant la prise ou en actionnant un interrupteur bipolaire de réseau situé en amont de la prise.
- Contrôlez que le voltage indiqué sur la plaquette signalétique correspond à la tension de l'habitation
- N'avalez jamais le liquide (atoxique) contenu dans les accumulateurs de froid, s'ils sont présents.

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

### A. Compartiment Réfrigérateur

- 1. Éclairage
- 2. Clayettes/Zone des clayettes
- Clayette Porte- bouteilles (selon le modèle)
- 3. Bac à fruits et légumes
- 3a. Régulateur du taux d'humidité
- 4. Balconnets
- Cale-bouteilles extractible
- 6. Porte-canettes (selon le modèle)
- 6a. Bouches-Multiflow
- Séparateur interne du bac à fruits et légumes
- 8. Séparateur interne



## B. Compartiment Congélateur

- Distributeur de glaçons
- Clayettes congélateur
- 11. Casier à oeufs
- 12. Porte du compartiment congélateur
- 13. Balconnets de la porte du congélateur
- Compartiment Frais (Fresh control compartment)

#### C. Bandeau de commande

**D.** Filtre antibactérien (selon le modèle)

#### Attention:

Le filtre antibactérien assure une hygiène totale dans le réfrigérateur du fait qu'il purifie continuellement l'air qui circule évitant la formation de bactéries. Retirez-le de la boîte (dans le tiroir crisper ) et montez-le dans la grille, sur la paroi arrière du compartiment réfrigérateur (élément D).

Remplacez le filtre tous les 6 mois.

- I. Enlevez le filtre avec la grille.
- 2. Remplacez le filtre et la grille.
- 3. Les instructions qui accompagnent le filtre antibactérien expliquent comment le remplacer.

Ce type de filtre est disponible auprès des centres du Service après-vente.

**Remarque :** le nombre de clayettes et la forme des accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre. Toutes les galeries, les balconnets et les clayettes sont extractibles.

NE bouchez PAS la zone d'aspiration avec des aliments.

Attention : ne lavez pas les accessoires du réfrigérateur/congélateur au lave-vaisselle

# COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Cet appareil est doté d'un système no-frost, par conséquent, aucune opération manuelle de dégivrage n'est nécessaire.

De plus, l'appareil est équipé d'un système de distribution d'air à froid ventilé grâce auquel la température à l'intérieur du compartiment réfrigérateur est pratiquement homogène.

Les aliments peuvent être disposés sur n'importe quelle clayette à condition de veiller soigneusement à ne pas obstruer les bouches de distribution d'air pour permettre à celui-ci de circuler librement.

Pour obtenir des performances optimales, la température doit être comprise entre +18°C et +43°C.

#### MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL

- · Mettez l'appareil en service.
- L'appareil se met automatiquement en service
- · Lorsque la porte est ouverte, l'éclairage intérieur s'allume

#### UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR

• Réglage de la température

Pour garantir un fonctionnement correct et optimiser la conservation des aliments, régler séparément la température du compartiment réfrigérateur et celle du compartiment congélateur.

#### THERMOSTAT DU RÉFRIGÉRATEUR

Pour régler la température du compartiment réfrigérateur, tournez le thermostat sur la position désirée.

Température	Type d'utilisation
Minimale	Conservation de quantités d'aliments réduites     La porte est ouverture rarement
Moyenne	Utilisation normale
Maximale	Conservation de quantités importantes d'aliments     La porte est ouverte souvent

 Après la mise en marche, 2 heures environ sont nécessaires avant que la température de conservation adéquate soit atteinte si le compartiment réfrigérateur est normalement chargé.

Conservation des aliments dans le compartiment réfrigérateur

Rangez les aliments comme indiqué sur la figure.

- A. Aliments cuits
- B. Poisson, viande
- C. Fruits et légumes
- D. Bouteilles
- E. Beurre
- F. Produits laitiers, fromages

Pour conserver au mieux les vitamines, le goût, la substance et la fraîcheur de tous les aliments, il est recommandé de les envelopper préalablement dans des feuilles d'aluminium, du film alimentaire ou dans des récipients avec couvercle prévus à cet effet. Ceci permettra en outre d'éviter que les odeurs ne se mélangent.



#### REMARQUES:

- L'espace entre les clayettes et la paroi arrière ne doit pas être obstrué, afin de permettre à l'air de circuler librement.
- Ne placez pas les aliments en contact direct avec la paroi arrière.
- Ne placez pas d'aliments encore chauds dans les compartiments.
- Conservez les liquides dans des récipients fermés.
- La conservation de légumes à haute teneur en eau peut provoquer la formation de condensation dans le bac inférieur : ceci ne porte pas préjudice au fonctionnement correct de l'appareil.
- Le dégivrage du compartiment réfrigérateur est entièrement automatique.
- Le réfrigérateur peut fonctionner à une température ambiante comprise entre +16°C et +43°C.
- Le nombre de clayettes et la forme des accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre.
- Toutes les galeries, les balconnets et les clayettes sont extractibles.
- Ne lavez pas les accessoires du réfrigérateur/congélateur au lave-vaisselle.

#### CARACTÉRISTIQUES INTERNES DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR


#### COMPARTIMENT FRAIS (FRESH CONTROL COMPARTMENT) (selon le modèle)

Ce compartiment coulissant reste plus frais que le reste du réfrigérateur et conserve plus longtemps les aliments frais. Il permet de refroidir les boissons plus rapidement. Il est parfait pour la conservation des produits laitiers et des plats froids, des saucisses et de la viande.

Il est nécessaire d'enlever le compartiment frais pour le nettoyer, pour ce faire extrayez-le jusqu'à la butée.

Maintenez les butées appuyées, comme indiqué sur la figure et extrayez la clayette jusqu'à ce qu'elle se dégage.

• Il est recommandé de ne pas enlever le couvercle avant inclinable du compartiment frais.



#### CLAYETTE SUPPLÉMENTAIRE (selon le modèle)

Le réfrigérateur est doté d'une clayette supplémentaire en plastique, située dans le compartiment Frais. Elle est idéale pour conserver les bouteilles.

- Pour l'utiliser, extrayez-la dans la position indiquée sur les figures.
- En cas de non-utilisation, soulevez-la et poussez-la en arrière.
- Pour enlever la clayette, faites coulisser les butées latérales comme indiqué sur la figure et tirez-la vers vous.
- Après avoir repositionné la clayette supplémentaire, faites coulisser les butées latérales dans leur position d'origine.



#### CLAYETTES COULISSANTES EN VERRE (selon le modèle)

Le réfrigérateur est doté de clayettes coulissantes en verre qui facilitent l'accès aux aliments rangés à l'arrière des clayettes ou sur les clayettes les plus basses.


- · Les clayettes sont en verre trempé résistant.
- Les bords de la clayette sont antigouttes, ils empêchent donc que les liquides coulent dans d'autres compartiments.


#### Modification de la positon des clayettes :

Il est possible de modifier la position des clayettes en fonction des exigences.

- · Pour enlever la clayette, extrayez-la jusqu'à la butée.
- Maintenez les butées appuyées vers le bas, comme indiqué sur le détail de la figure et extrayez la clayette jusqu'à ce qu'elle se dégage. Les butées peuvent être appuyées séparément.
- · Ensuite, positionnez la clayette sur les rails.







#### BAC À FRUITS ET LÉGUMES (selon le modèle)

Les aliments tels que les fruits et légumes se déshydratent s'ils sont conservés en contact direct avec de l'air froid et sec. Ce bac permet de maintenir un niveau de température et d'humidité adapté à la conservation des fruits et légumes sans modifier leurs caractéristiques naturelles. Pour disposer les aliments de façon plus pratique, utilisez le séparateur approprié du bac disponible dans le réfrigérateur.

#### Régulateur du taux d'humidité :

- Le bac à fruits et légumes est doté d'un régulateur qui permet de contrôler le taux d'humidité de l'air qui entre dans le bac.
- Il est recommandé de laisser le régulateur fermé pour conserver les légumes à feuilles et de l'ouvrir pour conserver les fruits.





# COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Après la mise en marche de l'appareil, il faut environ 3 heures pour que la température adéquate de conservation des aliments surgelés soit atteinte dans le compartiment congélateur.

La quantité d'aliments frais qu'il est possible de congeler en 24 heures, à une température ambiante de 25°C, est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur du compartiment réfrigérateur.

#### BANDEAU DE COMMANDE DU CONGÉLATEUR





#### Bouton d'alarme off



Congélation rapide : cette fonction doit être activée avant de congeler les aliments frais. Pour activer cette fonction, appuyez sur le bouton "Fast Freezing" R.

- Les trois voyants d'alarme présents sur le bandeau s'allument simultanément. Cette fonction se désactive automatiquement au bout de 3 h. Pour désactiver la fonction avant les 3 h de sa durée normale :



Sélection de la température – Il est possible de choisir entre trois niveaux de température \* \* \* \* (minimum, moyen, maximum) en appuyant sur le bouton de sélection de la température -/+.



Alarme "Black-out" – En cas de coupure de courant, l'appareil contrôle automatiquement le changement de température dans le compartiment congélateur. Après la coupure de courant, l'alarme "Black-out" se déclenche si la température est passée au-dessus du niveau admis. Ceci est indiqué par :

- · Le témoin jaune qui clignote.
- · Le signal sonore qui se déclenche.

Lorsque l'alarme "Black-out" se déclenche, procédez de la façon suivante :

- Si les aliments dans le congélateur se sont décongelés mais sont encore froids, passez-les immédiatement dans le réfrigérateur et consommez-les dans les 24 h qui suivent.
- Si les aliments dans le congélateur semblent congelés, il est possible qu'ils aient été recongelés après une décongélation due à la coupure de courant. Il est déconseillé de consommer des aliments recongelés car ils pourraient avoir perdu leur valeur nutritionnelle et être nocifs pour la santé.

#### Attention:

L'alarme **"Black-out"** ne garantit pas la qualité des aliments ni la sécurité en cas de consommation. Elle indique seulement la nécessité de vérifier la qualité des aliments dans les compartiments congélateur et réfrigérateur.

Pour désactiver l'alarme, appuyez env. 3 secondes sur le bouton "RESET" es jusqu'à ce que le témoin s'éteigne. La température reprend le cycle de fonctionnement normal et le signal sonore s'arrête.



L'alarme "Filtre antibactérien" - témoin jaune allumé - indique qu'il faut remplacer le filtre. Après avoir remplacé le filtre, appuyez env. 5 secondes sur le bouton "RESET" jusqu'à ce que le témoin s'éteigne.

#### Contrôle électronique

Cet appareil est équipé d'un système de contrôle électronique exclusif grâce auquel le fonctionnement de l'appareil est constamment contrôlé


- En cas d'anomalie de fonctionnement, le système de contrôle déclenche une alarme sonore.
- Ce système contrôle la fermeture de la porte. Si la porte est restée ouverte, au moment de sa fermeture l'alarme sonore cesse.
- Ce système contrôle aussi la température à l'intérieur de l'appareil. En cas d'augmentation de la température interne, l'alarme sonore se déclenche. Ne placez pas d'aliments bouillants dans l'appareil.
- Pour désactiver l'alarme sonore, appuyez sur la touche "RESET".
- Ce système de contrôle électronique est aussi doté d'une fonction de contrôle automatique.
   Une alarme sonore signale immédiatement une éventuelle anomalie de fonctionnement de l'appareil.
   Ce système de contrôle électronique présente aussi une fonction d' autocontrôle.
   Une alarme sonore se déclenche immédiatement en cas de mauvais fonctionnement, ce qui vous permet de contacter le Service Après-vente pour résoudre rapidement le problème.
- Lorsque l'alarme sonore est désactivée, il est conseillé de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée. Contactez le Service Après-vente au plus vite.

#### **GLAÇONS**

L'appareil est équipé d'un distributeur de glaçons (selon le modèle) qui permet de produire des glaçons de façon plus rapide et plus pratique.

#### Attention:

- Vérifiez qu'il n'y a pas de glace sur les bacs avant de remplir l'alimentateur.
- L'alimentateur des bacs à glaçons et le porte-glaçons peuvent être enlevés et d'autres aliments peuvent être mis à leur place.



#### Remarque:

- En cas de coupure de courant, le compartiment congélateur maintient la température de conservation pendant environ 13 à 14 heures.
- Durant la coupure de courant, n'ouvrez pas la porte du compartiment congélateur.

# COMMENT CONSERVER ET DÉCONGELER DES ALIMENTS

#### PRÉPARATION DES ALIMENTS FRAIS À CONGELER

Il est important d'envelopper les aliments de façon à ce que ni eau ni humidité ni vapeur n'y pénètrent ; cela évite le transfert d'odeurs ou de goûts entre aliments dans le réfrigérateur et permet une meilleure conservation des aliments congelés. Il est recommandé d'utiliser des récipients en plastique hermétiques, des barquettes en aluminium, des feuilles d'aluminium, des films alimentaires et des emballages en plastique étanche.

#### Attention:

- Achetez les produits surgelés en dernier lieu et utilisez des sacs isothermes pour leur transport.
- Dès l'arrivée à la maison, placez immédiatement les aliments surgelés dans le congélateur.
- Évitez ou réduisez au maximum les variations de température.
- · Respectez la date de péremption indiquée sur l'emballage.
- Suivez toujours les instructions figurant sur l'emballage pour la conservation des aliments congelés.

#### FERMETURE HERMÉTIQUE

Avant d'emballer hermétiquement les aliments dans des sacs, exprimez l'air qu'ils contiennent.

Introduisez l'étiquette à l'intérieur des sacs transparents ; appliquez des étiquettes autocollantes sur l'extérieur des sacs opaques.

Fermez la partie supérieure du sac à l'aide d'une attache.

#### DÉCONGÉLATION

Voici quelques recommandations utiles.

**Légumes crus** : ne les décongelez pas mais immergez-les dans de l'eau bouillante et cuisinez-les comme d'habitude.

**Viande** (gros morceaux) : laissez décongeler au réfrigérateur sans déballer. Avant la cuisson, laissez la viande à température ambiante pendant environ deux heures.

Viande (petits morceaux) : laissez décongeler à température ambiante ou faites cuire directement.

**Poisson**: laissez décongeler au réfrigérateur sans déballer ou faites cuire directement avant la décongélation complète.

En cas de coupure de courant, le compartiment congélateur conserve une température adéquate pendant environ 12 heures ; pendant ce temps, nous vous suggérons de laisser la porte du compartiment fermée. Ne recongelez pas des aliments partiellement décongelés.

Aliments précuits : réchauffez-les au four sans les sortir de leur récipient en aluminium.

Fruits: laissez décongeler au réfrigérateur

**REMARQUE**: ne placez jamais d'aliments chauds dans le congélateur. Laissez-les d'abord refroidir à température ambiante pendant 30 minutes, puis conditionnez-les avant de les congeler. En procédant ainsi, vous économisez de l'énergie et prolongez la vie de l'appareil.

#### TABLEAU DE CONSERVATION DES ALIMENTS

Les temps de conservation varient en fonction de la qualité de l'aliment, du type d'emballage ou de sachet (hermétique à l'humidité et à la vapeur) et de la température de conservation (qui doit être de -18°C).

# ALIMENTS ET TEMPS DE CONSERVATION

Fruits	
Jus de fruits concentrés	12 mois
Fruits (en général)	de 8 à 12 mois
Agrumes et jus de fruits frais	de 4 à 6 mois
Légumes	
Surgelés	8 mois
Congelés maison	de 8 à 12 mois
VIANDE	
Saucisses	4 semaines ou moins
Hamburgers	1 mois
Bœuf, veau, agneau	de 2 à 3 mois
Rôtis	
Bœuf	de 6 à 12 mois
Agneau et veau	de 6 à 12 mois
Porc	de 4 à 8 mois
Saucisses fraîches	de 1 à 2 mois
Steaks et tranches	
Bœuf	de 8 à 12 mois
Agneau, veau, porc	de 2 à 4 mois
Poisson	
Morue, flétan, sole	6 mois
Saumon	de 2 à 3 mois
Maquereau, perche	de 2 à 3 mois
Poisson pané (acheté dans le commerce)	3 mois
Palourdes, huîtres	de 3 à 4 mois
Poisson cuit, crabe	de 3 à 4 mois
Crevettes crues	12 mois
Volailles	
Poulet ou dinde (entier ou en morceaux)	12 mois
Canard et oie	6 mois
Abats de volaille	de 2 à 3 mois
Volaille cuite en sauce	6 mois
Blancs (sans sauce)	1 mois
Ragoûts	
Viande, volaille et poisson	de 2 à 3 mois

### PRODUITS LAITIERS

Beurre	de 6 à 9 mois
Margarine	12 mois
Fromages	
Camembert, mozzarella, fromages à tartiner	3 mois
Fromages crémeux	ne pas congeler
Brie, Emmental, Gruyère, etc. (la congélation peut altérer la consistance du fromage)	de 6 à 8 mois

Glaces, jus de fruit, lait	12 mois	
----------------------------	---------	--

Oeufs (ajouter du sucre ou du sel aux jaunes et aux œufs entiers battus)		
Entiers (battus), blancs, jaunes	12 mois	

### **PÂTISSERIE ET PAIN**

Pain au levain et petits pains	3 mois
Pain non cuit	1 mois
Croissants	3 mois
Gāteaux sans glaçage	de 2 à 4 mois
Gâteaux avec glaçage et biscuits	de 6 à 12 mois
Tartes aux fruits	12 mois
Pâte à biscuit	3 mois
Pâte à tarte	de 4 à 6 mois

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avant d'effectuer toute opération d'entretien ou de nettoyage, retirez la fiche de la prise de courant ou débranchez l'appareil.

Nettoyez périodiquement le compartiment réfrigérateur et le compartiment congélateur à l'aide d'un chiffon et d'une solution d'eau tiède et de détergent neutre spécial pour réfrigérateur. N'utilisez jamais de détergents ou de produits abrasifs. Ne nettoyez jamais les éléments du réfrigérateur avec des liquides inflammables. Les émanations peuvent provoquer un risque d'incendie ou d'explosion.

Nettoyez l'extérieur de l'appareil et le joint des portes à l'aide d'un chiffon humide et essuyez à l'aide d'un chiffon doux.

- N'utilisez pas d'appareil de nettoyage à vapeur.
- Le dégivrage des deux compartiments, réfrigérateur et congélateur, est entièrement automatique (système no-frost).
- Nettoyez régulièrement le condensateur (grilles de ventilation situées à l'arrière de l'appareil) avec un aspirateur ou une brosse.

# PRÉCAUTIONS EN CAS D'ABSENCE OU DE DÉMÉNAGEMENT

#### Absence de courte durée

Si vous vous absentez pendant moins de trois semaines, il n'est pas nécessaire de débrancher le réfrigérateur. Consommez les aliments périssables et congelez les autres.

#### Absence prolongée

Si vous partez pendant plus de trois semaines, retirez tous les aliments du réfrigérateur. Débranchez le réfrigérateur et nettoyez-le. Rincez-le et essuyez-le soigneusement.

Fixez des cales de bois ou de plastique à l'aide d'un ruban adhésif sur la partie supérieure des deux portes, de façon à laisser une ouverture suffisante pour permettre à l'air de circuler dans les deux compartiments. Cela évitera la formation d'odeurs et de moisissures.

#### Déménagement

- Retirez tous les éléments amovibles, enveloppez-les soigneusement et fixez-les ensemble avec de l'adhésif pour éviter qu'ils ne s'entrechoquent ou se dispersent.
- Utilisez le ruban adhésif pour sceller les deux portes, de même que pour fixer le cordon d'alimentation sur l'appareil.

#### Coupure de courant

En cas de coupure de courant, renseignez-vous auprès du bureau local de la société de distribution d'électricité pour connaître la durée de l'interruption.


- 1. Si la coupure de courant est d'une durée maximum de 24 heures, maintenez les deux portes de l'appareil fermées. Cela permet aux aliments de rester froids le plus longtemps possible.
- 2. Si la coupure de courant est supérieure à 24 heures, ôtez tous les aliments congelés et mettez-les dans un congélateur bahut. Si vous ne disposez pas de ce type de congélateur et si vous n'avez pas de glace artificielle, essayez de consommer les aliments les plus périssables.
- Souvenez-vous qu'un congélateur rempli d'aliments surgelés conserve le froid plus longtemps qu'un congélateur à moitié plein.
- 4. Videz le bac à glace.

De plus, un congélateur rempli de viande surgelée conserve le froid beaucoup plus longtemps qu'un congélateur contenant des plats cuisinés surgelés.

Si les aliments sont toujours recouverts de cristaux de glace, il est possible de les recongeler sans risque. Il est toutefois probable que leur aspect et leur goût seront modifiés. Si les aliments ne sont pas en bonne condition, ou si vous avez des doutes, il convient de les jeter.

## **DIAGNOSTIC RAPIDE / ASSISTANCE**

#### Certains bruits doivent être considérés comme normaux lorsque l'appareil est en marche



#### Avant d'appeler le Service après-vente....

Les problèmes de fonctionnement sont souvent provoqués par de petits incidents auxquels vous pourrez facilement remédier par vous-même, sans outil particulier.

#### L'appareil ne fonctionne pas

- · Le câble d'alimentation est-il endommagé?
- Avez-vous contrôlé les fusibles de votre installation électrique ?

#### Il y a de l'eau au fond du compartiment réfrigérateur :

• La goulotte d'évacuation de l'eau de récupération d'eau de dégivrage est-elle bouchée ?

#### Il y a de l'eau dans le bac de dégivrage :

 Cela est normal par temps chaud et humide. Le bac peut même être à moitié plein. Vérifiez que le réfrigérateur est de niveau afin d'éviter que le bac ne déborde.

# Les bords du réfrigérateur, qui sont en contact avec les joints d'étanchéité de la porte, sont chauds au toucher :

• Cela est normal par temps chaud, lorsque le compresseur est en marche.

#### La lumière ne s'allume pas :

- Avez-vous contrôlé les fusibles de votre installation électrique?
- Le réfrigérateur est-il bien branché à une prise secteur alimentée par le voltage adéquat ?
- · L'ampoule est-elle grillée ?

#### L'ampoule est grillée :

- 1. Débranchez toujours l'appareil.
- Référez-vous au chapitre "Diagnostic rapide/Assistance".

#### Le moteur semble fonctionner sans arrêt :

- Y a-t-il de la poussière ou des moutons sur le condenseur (grille arrière) ?
- Les portes ferment-elles correctement ?
- Les joints de porte sont-ils bien étanches ?
- · Par temps chaud ou dans une pièce chaude, le moteur fonctionne naturellement plus longtemps.

#### L'appareil fait trop de bruit :

- · L'appareil est-il en contact avec d'autres meubles ou objets ?
- Les tuyaux à l'arrière se touchent-ils ou vibrent-ils?

Si la porte est restée longtemps ouverte ou si vous avez stocké une grande quantité d'aliments dans l'appareil, le moteur fonctionnera plus longtemps, afin de refroidir l'intérieur du compartiment.

#### À noter

La durée de fonctionnement du moteur dépend de différents facteurs : fréquence d'ouverture de la porte, quantité d'aliments stockés, température de la pièce, réglage des thermostats.

Si, après avoir effectué les vérifications ci-dessus, votre appareil ne fonctionne toujours pas correctement, prenez contact avec le Service Après-vente. Expliquez clairement ce qui ne va pas et indiquez le type et le numéro de série de votre appareil (ces données figurent sur la plaque signalétique).

#### La température du réfrigérateur est trop élevée

- L'appareil est-il installé près d'une source de chaleur?
- Les réglages du réfrigérateur sont-ils corrects?
- Une grande quantité d'aliments a-t-elle été introduite dans le réfrigérateur ou le congélateur ?
- Les portes ne sont-elles pas ouvertes trop fréquemment.
- La fermeture des portes s'effectue-t-elle correctement.
- Les bouches d'aération du compartiment ne sont-elles pas obstruées? Cela empêcherait, en effet, la circulation de l'air froid.

#### De la condensation se forme

- Les aliments sont-ils emballés correctement. Essuyez toute condensation présente sur les récipients avant de les placer au réfrigérateur.
- Les portes ne sont-elles pas ouvertes trop fréquemment. Lorsque la porte est ouverte, l'humidité de l'air ambiant pénètre dans le réfrigérateur. Plus la porte est ouverte, plus l'humidité se forme rapidement, en particulier lorsque la pièce est elle-même humide.
- Si la pièce est très humide, il est normal que de la condensation se forme à l'intérieur du réfrigérateur.
- Il est normal que des gouttes d'eau se forment sur la paroi arrière du réfrigérateur à la suite du cycle d'auto-dégivrage.

#### Les portes ne se ferment pas et ne s'ouvrent pas correctement

- · Vérifiez que des aliments ne bloquent pas la porte.
- Contrôlez que les balconnets, les clayettes et les bacs sont correctement installés.
- Vérifiez que les joints des portes ne sont pas sales ou collants.
- Assurez-vous que l'appareil est de niveau.

#### Avant de remplacer une ampoule, débranchez toujours l'appareil.

#### L'éclairage intérieur ne fonctionne pas :

Débranchez l'appareil.

#### Selon le modèle

- · Retirez le capot de l'ampoule (selon le modèle)
- · Dévissez ou extrayez l'ampoule.
- Contrôlez l'ampoule et remplacez-la, si nécessaire, par une neuve.
- Si le modèle de votre appareil est doté d'une ampoule spéciale et qu'il est nécessaire de la remplacer, ne la dévissez pas. la tirer vers l'intérieur du réfrigérateur. Ce type d'ampoule est disponible uniquement auprès de nos Service Après-vente. Ne pas dépasser 15W de puissance.

# SERVICE APRÈS-VENTE

#### Avant de contacter le Service Après-vente :

- Vérifiez s'il n'est pas possible d'éliminer les pannes sans aide (voir "Diagnostic rapide / assistance").
- Remettez l'appareil en marche pour vous assurer que l'inconvénient a été éliminé. Si le problème persiste, débranchez à nouveau l'appareil et répétez l'opération une heure plus tard.
- Si le résultat est encore négatif, contactez le Service Après-vente.

#### Communiquez:

- le type de panne,
- · le modèle,
- le numéro de Service (numéro qui se trouve après le mot SERVICE sur la plaque signalétique placée à l'intérieur de l'appareil),
- · votre adresse complète,
- · votre numéro de téléphone avec l'indicatif

#### Remarque:

Le changement du sens de l'ouverture de la porte de l'appareil effectué par le Service Après-vente n'est pas considéré comme une intervention sous garantie.

